

## Instrukcja korzystania z balii elektrycznej



Oddajemy do Państwa dyspozycji **balie ogrodową z ogrzewaniem elektrycznym.**

**Balia jest przeznaczona do kąpieli dla 6 osób.**

Balia jest gotowa do użytku. Woda jest nagrzana do temperatury **40 stopni.**

1. Aby skorzystać z balii należy najpierw odpiąć zatrzaski oraz zdjąć pokrywę izolacyjną i odłożyć bezpiecznie na bok.

**Zabronione jest chodzenie czy siadanie na pokrywie.**

2. Po zakończonej kąpieli należy założyć pokrywę w celu utrzymania temperatury i zabezpieczyć zamykając zatrzaski. Pokrywa chroni także wodę przez zanieczyszczeniami z zewnątrz jak pyły, liście itp.




3. Nie należy spuszczać wody. W balii jest filtr, który działa przez cały Państwa pobyt.

4. Balia wyposażona jest w system aeromasażu, czyli działa jak jacuzzi. Masaż odbywa się sprężonym powietrzem. Mocne bąbelki masują ciało podczas relaksu.

włączanie/  
wyłączanie  
aeromasażu

włączanie/ wyłączenie balii  
(balia ma stale być włączona – dogrzewa wodę  
przez cały dzień )



5. Balia posiada podświetlenie ledowe, które włącza się dotykowo na panelu głównym.



6. Zabrania się przenoszenia czy otwierania elementów (schodki, drewniane pokrywy) balii nie związanych z jej użytkowaniem.

7. Nie należy dotykać, przenosić przewodów elektrycznych, urządzenie jest pod napięciem.